


# BS 50 Обігрівач для пеленального столика



## 1. Комплектність поставки

- Обігрівач для пеленального столика
- Настінний кронштейн
- Інструкція по експлуатації

## 2. Примітки

*Примітка!*

- Прочитайте інструкцію по експлуатації перед використанням променевого обігрівача!
- Інструкція з експлуатації відноситься до променевого обігрівача. Вона містить важливу інформацію про запуск та використання приладу.
- У разі необхідності, інструкції разом з приладом можуть бути передані третій стороні.

## 3. Цільове використання

- Прилад призначений тільки для використання в приміщеннях, де гарантовано відсутній контакт з прямими струменями води. Використання приладу поза приміщенням заборонено.
- Прилад може живитися від джерел змінного струму 220-240 В / 50 Гц (10/16 А) заземленого контакту.

*Прилад пошкоджено будь-яким іншим використанням, ніж описано вище. Крім того, існує небезпека короткого замикання, пожежі або ураження електричним струмом.*

## 4. Інформація з безпеки

*Гарантія є недійсною в разі недотримання вимог даної інструкції. Ми не несемо жодної відповідальності за непрямі збитки або за матеріальну шкоду й тілесні ушкодження, що виникли через недотримання правил техніки безпеки і неправильного поводження з променевим обігрівачем.*

- Прилад відповідає I класу захисту. Для підтримки цього стану і забезпечення безпечної роботи, користувач повинен виконувати вимоги інструкції з техніки безпеки! З міркувань безпеки та

- сертифікації, користувач не може перетворювати або змінювати променевий обігрівач.
- Не можна залишати ввімкнений променевий обігрівач без нагляду.
  - Не залишайте дитину без нагляду в той час, коли включений променевий обігрівач BS 50.
  - Цей прилад не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи за вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
  - Діти повинні перебувати під пильним наглядом дорослих, щоб гарантувати, що вони не грають з приладом.
  - Ніколи не торкайтеся до сітки, в той час як ввімкнений променевий обігрівач – існує небезпека опіку!
  - Ніколи не торкайтеся до струмоведучих частин – існує небезпека для життя!
  - Не зберігайте та не використовуйте легкозаймисті речовини або спреї поблизу ввімкненого приладу – існує небезпека виникнення пожежі!
  - Не встановлюйте BS 50 біля вішалок або гардин – існує небезпека виникнення пожежі!
  - Ніколи не вставляйте інші предмети в отвори приладу – існує небезпека отримання травм від ураження електричним струмом або пошкодження приладу!
  - Не кладіть будь-який одяг, рушники і т.п. на прилад для сушки – існує ризик перегріву та опіку!
  - Ніколи не закривайте вентиляційні отвори – існує небезпека виникнення пожежі!
  - Вимкніть прилад після використання.
  - Не піддавайте прилад впливу сильної вібрації або механічних навантажень.
  - Ніколи не наливайте рідини над приладом – існує небезпека виникнення пожежі та ураження електричним струмом! При попаданні рідини на прилад слід негайно вийняти вилку з розетки і звернутися до фахівця.
  - Променевий обігрівач не може бути встановлений безпосередньо під розетку, так як розетка може бути пошкоджена під дією тепла.
  - Не використовуйте цей обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душу або басейну – існує небезпека для життя через коротке замикання, викликане водою!
  - Переконайтеся, що ваша дитина не лежить під приладом занадто довго без одягу – це може привести до опіків.
  - Вкрай важливо підтримувати відстань випромінювання 100 см між дитиною та обігрівачем пеленального столика.
  - Не рекомендується обігрівати дітей з температурою – існує ризик перегріву організму.
  - Переконайтеся, щоб ваша дитина не дивилася прямо на нагрівальні стрижні.
  - Ремонт може виконуватися тільки технічним персоналом.
  - Відбивач і нагрівальний стрижень може бути очищений тільки уповноваженим технічним персоналом.
  - Вимкніть променевий обігрівач, якщо він не використовується протягом тривалого періоду часу.
  - Не використовуйте цей опалювальний прилад з перемикачем програм, реле часу або будь-яким іншим пристроєм, який переключається на автоматичний прилад – існує небезпека виникнення пожежі, якщо опалювальний прилад закритий або неправильно встановлений.
  - Якщо пошкоджений мережевий кабель приладу, він повинен бути замінений виробником або сервісом обслуговування клієнтів.
  - Перш ніж безпечно утилізувати прилад, він повинен бути виведений з експлуатації та захищений від випадкового використання.
  - Ми не приймаємо жодних претензій за збитки, завдані через недостатню або неправильну установку приладу!

*Безпечна експлуатація більше не можлива, якщо:*

- прилад має видимі пошкодження,
- прилад не працює після тривалого неправильного зберігання.

## **5. Умови встановлення та монтаж**

- Перед установкою переконайтеся, що променевий обігрівач пеленального столика випромінює тепло безпосередньо на дитину від його кріплення на стіні.
- Мінімальна відстань від приладу до меблів та легкозаймистих матеріалів, таких як гардини повинна бути 70 см.
- Висота встановлення приладу повинна бути не менше 1,80 метра.

Малюнок А:

1. Мінімальна відстань від стелі до приладу
2. Мінімальна відстань від дитини до приладу
3. Мінімальна відстань від землі до приладу

## **6. З'єднання**



- Вставте вилку тільки в заземлену розетку.
- Ніколи не вставляйте й не виймайте вилку вологими руками.
- Не відключайте пристрій, потягнувши безпосередньо за шнур.
- При установці переконайтеся, що витоків немає.
- Ніколи не залишайте променевий обігрівач без нагляду.
- Прилад не може бути підключений до джерела живлення, якщо пошкоджено мережевий кабель.  
У такому випадку зверніться до кваліфікованого фахівця.
- Ніколи не прокладайте мережевий кабель по сітці приладу.

## 7. Експлуатація

*УВАГА! Лампа розжарювання розташована на передній частині приладу продовжує блимати, навіть після того, як BS 50 вимикається приблизно через 10 хвилин, коли знаходиться в автоматичному режимі. Для повторної активації BS 50, витягніть перемикач два рази.*

- 1 x витягування = лампа розжарювання "OFF/ВИМК" (променевий обігрівач вимкнений)
- 2 x витягування = лампа розжарювання "ON/УВМК" (променевий обігрівач ввімкнений)

## 8. Утилізація

Якщо Ви хочете утилізувати Ваш пристрій, віднесіть його до пункту збору представленого місцевими органами з утилізації відходів (наприклад, центр утилізації). Відповідно до законів з утилізації електронних та електричних пристроїв, власники зобов'язані утилізувати старі електронні та електричні пристрої в окремому контейнері.

## 9. Гарантія

Пристрій ретельно перевіряється на наявність дефектів. У разі виявлення дефекту, будь ласка, поверніть пристрій разом з чеком і оригінальною упаковкою в місце продажу товару. Ми пропонуємо гарантію на 1 рік від дати покупки.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією обігрівача, недотриманням правил даної інструкції, несанкціонованим обслуговуванням та ремонтом. Гарантія не розповсюджується на механічні пошкодження корпусу та елементів виробу, а також вплив природних факторів. Гарантія не поширюється на акумулятори та лампочки

Технічні зміни компанія залишає лише за собою.

Компанія не надає гарантії на несправні нагрівальні стрижні.

## 10. Технічні характеристики

Затверджено TUV/GS

Джерело живлення: 230 В АС/50 Гц

Споживання енергії: 600 Вт

Розміри: 54 см x 13 см x 12,5 см (Довжина x Ширина x Висота)

Поворотний діапазон: 75°

Клас захисту: IP20

Довжина кабелю: припл. 1,80 м

Вага: припл. 1.2 кг